

●凡例

- EM エレベータマイク
- SC 音響コンセント盤
- LC 照明コンセント盤
- M マイクコンセント
- S スピーカーコンセント
- C型 30A
- ① 平行コンセント

下手袖音響コンセント盤
 下手 XLR16ch
 上手 XLR16ch
 EM/舞台床/カゲ XLR16ch
 三点吊 XLR 6ch
 舞台一点吊 XLR 2ch
 客席一点吊 XLR 2ch
 Dante

プロセスセンター
 d&b Yi8 4台

カラムスピーカ L/R
 d&b Yi8 4台
 d&b Yi-SUB 1台

前列フォロースピーカー L/R
 d&b Yi7P 1台

ステージフロント
 d&b 4S 6台

固定はね返りスピーカ L/R
 d&b Yi7P 1台

上手音響コンセント盤
 上手 XLR/マルチ 16ch
 Dante

上手袖音響コンセント盤
 上手 XLR/マルチ 16ch
 Dante

下手音響コンセント盤
 下手 XLR/マルチ 16ch
 上手 XLR/マルチ 16ch
 EM/舞台床/カゲ XLR/マルチ 16ch
 客席 XLR/マルチ 16ch
 Dante

客席音響コンセント盤
 客席 XLR/マルチ 16ch
 客席 XLR 4ch
 Dante

客席ミキシング電源盤
 C型 30A×2
 平行×1

照明分電盤
 3φ4w 200A
 C型30A×1

