

1.フラッドライト

78 22 LH下 59 72

390	389	388	387
4	3	2	1

LH中

386	385	384	383
4	3	2	1

LH上

382	381	380	379
4	3	2	1

W 78 UH下 72 71

376	375	374	373
4	3	2	1

UH中

370	369	368	367
4	3	2	1

UH上

364	363	362	361
4	3	2	1

中UH下

48	47	46	45
4	3	2	1

中UH中

44	43	42	41
4	3	2	1

中UH上

40	39	38	37
4	3	2	1

4B下

356	355	354	353
4	3	2	1

4B中

352	351	350	349
4	3	2	1

4B上

348	347	346	345
4	3	2	1

3B下

36	35	34	33
4	3	2	1

3B中

32	31	30	29
4	3	2	1

3B上

28	27	26	25
4	3	2	1

2B下

24	23	22	21
4	3	2	1

2B中

20	19	18	17
4	3	2	1

2B上

16	15	14	13
4	3	2	1

1B下

12	11	10	9
4	3	2	1

1B中

8	7	6	5
4	3	2	1

1B上

4	3	2	1
4	3	2	1

2.LEDフラッドライト

LED LH

453	454	455	456	457	458
R	G	B	An	W	DB

LED UH

459	460	461	462	463	464
R	G	B	An	W	DB

4B下

509	510	511	512
W	R	G	B

4B中

505	506	507	508
W	R	G	B

4B上

501	502	503	504
W	R	G	B

3B下

497	498	499	500
W	R	G	B

3B中

493	494	495	496
W	R	G	B

3B上

489	490	491	492
W	R	G	B

2B下

485	486	487	488
W	R	G	B

2B中

481	482	483	484
W	R	G	B

2B上

477	478	479	480
W	R	G	B

1B下

473	474	475	476
W	R	G	B

1B中

469	470	471	472
W	R	G	B

1B上

465	466	467	468
W	R	G	B

3.サスペンションライト

5S

344	343	342	341	340	339	338	337	336	335	334	333	332	331	330	329
16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1

4S

328	327	326	325	324	323	322	321	320	319	318	317	316	315	314	313	312	311	310	309
20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1

3S

308	307	306	305	304	303	302	301	300	299	298	297	296	295	294	293	292	291	290	289
20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1

2S

288	287	286	285	284	283	282	281	280	279	278	277	276	275	274	273	272	271	270	269
20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1

1S

268	267	266	265	264	263	262	261	260	259	258	257	256	255	254	253	252	251	250	249
20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1

PS

60	59	58	57	56	55	54	53	52	51	50	49
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1

上段 PTL下 下段

98	97	96	95	94	93	92	91
8	7	6	5	4	3	2	1

DMX
回路番号
ch番号

下段 PTL上 上段

83	84	85	86	87	88	89	90
1	2	3	4	5	6	7	8

4.前明かり

3FS下

吊り	154	153
	2	1
stand	156	155
	4	3
置き	158	157
	6	5

客L下

162	161
2	1

CON

82	81
2	1

客L上

160	159
2	1

3FS上

147	148	吊り
1	2	
149	150	stand
3	4	
151	152	置き
5	6	

2FS下

吊り	142	141
	2	1
stand	144	143
	4	3
置き	146	145
	6	5

花F下

234	233
2	1

花F上

232	231
2	1

2FS上

135	136	吊り
1	2	
137	138	stand
3	4	
139	140	置き
5	6	

1FS下

吊り	130	129
	2	1
stand	132	131
	4	3
置き	134	133
	6	5

1CL

80	79	76	73	68	65	62	61				
20	19	16	13	8	5	2	1				
78	77	75	74	72	71	70	69	67	66	64	63
18	17	15	14	12	11	10	9	7	6	4	3

2CL

402	401	400	399	398	397	396	395	394	393	392	391
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1

1FS上

123	124	吊り
1	2	
125	126	stand
3	4	
127	128	置き
5	6	

5.フロアコンサート

FC下

224	223	222
24	23	22

FC奥

360	359
2	1

FC奥

358	357
2	1

FC上

200	199	198
24	23	22

FC下

221	220	219	218
21	20	19	18

FC上

197	196	195	194
21	20	19	18

FC下

217	216	215
17	16	15

大迫

230	229	228	227
4	3	2	1

FC上

193	192	191
17	16	15

FC下

214	213	212
14	13	12

FC上

190	189	188
14	13	12

FC下

211	210	209	208
11	10	9	8

小迫

226	225
2	1

FC上

187	186	185	184
11	10	9	8

FC下

207	206	205
7	6	5

F前C

176	175	174	173
4	3	2	1

FC上

183	182	181
7	6	5

FC下

204	203	202	201
4	3	2	1

花道C下

238	237
2	1

F

172	171	170	169
4	3	2	1

花道C上

236	235
2	1

FC上

180	179	178	177
4	3	2	1

6.低使用頻度設備

袖 3GL下			
122	121	120	119
4	3	2	1

2GL下			
118	117	116	115
4	3	2	1

1GL下			袖
114	113	112	111
4	3	2	1

袖 3GL上			
110	109	108	107
4	3	2	1

2GL上			
106	105	104	103
4	3	2	1

1GL上			袖
102	101	100	99
4	3	2	1

OFC			
242	241	240	239
4	3	2	1

鳥屋WC	
404	403
2	1

BAL					
168	167	166	165	164	163
6	5	4	3	2	1

7.客席明かり

天井前

405	406	407	408	409	410	411
1	2	3	4	5	6	7

側面

438	439
1	2

天井中

412	413	414	415	416	417	418
1	2	3	4	5	6	7

側面

436	437
1	2

天井後

419	420	421	422	423	424	425
1	2	3	4	5	6	7

2階天井

426	427	428	429	430	431	432
1	2	3	4	5	6	7

壁面

441
下

1階庇

433	434
1	2

壁面

440
上

2階庇

435	
1	