






3FR下手 2cir(4kw)
②直調切替
DMX OUT×2 平行直×1




2FR 8cir(3kw)
⑦、⑧空き回路 ⑧直調切替
DMX OUT×2 平行直×1







3FR上手 2cir(4kw)
②直調切替
DMX OUT×2 平行直×1



1FR 8cir(3kw)
⑦、⑧空き回路 ⑧直調切替
DMX OUT×2 平行直×1



TCL 4cir(3kw)
④直調切替



CL 24cir(3kw)
⑨、⑪直調切替
DMX OUT×4
平行直×2

