

熊本県立劇場 演劇ホール 音響備品リスト

2021.3/1

種類	メーカー名	名称	数量	備考	
マイク	ダイナミックマイク	SHURE	BETA58A	3	
		SM-58	5		
		SM-58S	2		
		BETA57	5		
		SM-57	7		
		BETA52A-X	2		
		565SD	2	スイッチ付	
	SENNHEISER	MD421	2		
		MD441	3		
	コンデンサーマイク	SONY	C-38B	5	
		C-48	4		
		AKG	C480 B COMBO	5	
		SENNHEISER	MKH416	5	ガンマイク
		AUDIOTECHNICA	AT871R	4	バウンダリー
		Amcron	PZM30 D	6	バウンダリー
		CROWN	PCC160	5	バウンダリー
	ダイレクトボックス	COUNTRYMAN	TYPE-85	8	
	AUDIOTECHNICA	AT857BD/C	2	スタンド AT865S	
ワイヤレスマイク Digital-B型 受信機は移動不可	AUDIOTECHNICA	ATW-C980	10	ハンドタイプ	
		ATW-DT3101HH1	6	ベルトパック ピンタイプヘッド付き AT899CH	
		BP892CW-TH	4	ヘッドセット ヘッドセットハウジング AT8464-TH	
スピーカー	移動用スピーカー	d&b	E12	4	スタンド付
		d&b	M6	4	FOOTモニター
		ELECTRO-VOICE	SX-200	4	スタンド付
		JBL	SR4702XJ	2	FOOTモニター
周辺機器	カセットテープレコーダー	SONY	TC-D5	2	
	MDレコーダー	TASCAM	MD-350	1	
	CDプレーヤー	TASCAM	CD-500B	1	
スタンド	ブームスタンド	K&M, AKG	ST-210	10	標準ブーム
		K&M, AKG	ST-210/2B	5	標準ブーム
		K&M, AKG	ST-259	6	ミニブーム
	フロアスタンド	高砂製作所	MF-18T	8	中ストレート
			MF-34T	8	小三段ストレート
	卓上スタンド	高砂製作所	MS-28	8	卓上
			MS-15	4	卓上
	K&M			丸ベース+フレキ	
	マイク置き		オリジナル	6	マイク置きトレイ
マルチケーブル	CANARE	8C10	8ch10m	1	
		8C30	8ch30m	1	
		8J12N12	8chBOX	4	
		8S2N1	8CH先バラ	1	
		8S1N2	8CH先バラ	1	
		16C10	16ch10m	5	
		16C30M2	16ch30m	4	
		16J12F12	16chBOX	5	
		16S1F1	16ch先バラ	1	
		16S1F2	16ch先バラ	1	
		16S2F1	16ch先バラ	1	

	16S2F2	16ch先バラ	1	
	32C10M2	32ch10m	2	
	32B12MWF	32chBOX	2	

演劇ホール常設機材		※ 調整室内でのオペレートはお断りしています。			
種 類		メーカー名	名 称	数量	備 考
調整室内	ミキサー	YAMAHA	CSD-R7	1	調整室内
	I/Oラック	YAMAHA	RPI0622	1	
	I/Oラック	YAMAHA	RPI0222	1	
	CD/MDプレーヤー	TASCAM	MD-CD1BMK3	1	
	CD/カセット プレイヤー	TASCAM	CDA-580	1	
	カセットテープレコーダー	TASCAM	202MK7	1	
	CDレコーダー	TASCAM	CD-RW901MK2	3	
	メモリーレコーダー	TASCAM	SS-CDR250N	1	
	メモリーレコーダー	TASCAM	HD-R1	1	
	ワイヤレスマイク レシバー Digital-B型	AUDIOTECHNICA	ATW-DR3120DANHH1	5	調整室内
スピーカー	プロセスピーカー	d&b	Yi12	各 2	L, C, R
		d&b	Yi8	各 4	L, C, R
	カラムスピーカー	d&b	Yi12	各 5	STEREO
		d&b	Yi8	各 1	STEREO
		d&b	Yi-SUB	各 2	STEREO (SubLow)
	サイドモニタースピーカー	d&b	E12	各 1	STEREO
各装置	カゲマイク			1	TBX-500S カフ付き
	エレベーターマイク装置			1	SHURE SUPER 55 デラックスBLK
	三点吊りマイク装置	HYFAX	3PMHL-30	1	リモート操作器 MHL-R3

	場 所	コネクタ	数量	備 考
電源	下 手	C型 (30A)	10	注意：下手 計200Aまで
	上 手	C型 (30A)	10	注意：上手 計200Aまで
	地下後方客席中央	C型 (30A)	2	
	1F前方客席中央	C型 (30A)	2	
	客席後方下手(照明用特電)	A型 (30A)	1	

両ホール共用移動機材

ミキサー	YAMAHA	QL5	1	MONO32IN/OMINI16OUT
	YAMAHA	QL1	1	NONO16IN/OMNI 8OUT
I/Oラック	YAMAHA	RI03224-D2	2	
	YAMAHA	RI01608-D2	2	
入カラック	YAMAHA	RI8-D	2	
移動用HUB	YAMAHA	SWP1-8MMF	2	
リモートコントロールユニット	YAMAHA	RC-900	2	
グラフィックイコライザー	KLARK TEKNIK	DN300	2	30Band MONO
	KLARK TEKNIK	DN360	1	30Band STEREO
	YAMAHA	Q2031A	1	31Band STEREO
	RAMSA	WZ9311	2	31Band MONO
	Urei	Model537	2	30Band MONO
リバーブ	YAMAHA	SPX-1000	1	
ディレイ	SONY	D7	2	
カセットテープレコーダー	TASCAM	112MkII	2	
CD/メモリープレーヤ	TASCAM	SS-CDR250N	2	
CDレコーダー	TASCAM	CD-RW901MK2	2	
CDカセットデッキ	TASCAM	CD-A580	2	
音声分配器	AB	DA2148	1	
パワーアンプ	AMCRON	PSA-2	4	
スピーカー	BOSE	802II	4	スタンド付き
ワイヤレスマイク (700MHz帯)	SHURE	UR4D+ -M6	3	2ch受信機
	SHURE	UR2 SM58 -M6	6	ハンドタイプ
	SHURE	UR1 -M6	6	ベルトパック MX150B/C-TQG
ヘッドセットマイク B帯用	AUDIOTECHNICA	BP892CW	3	ワイヤレスベルトパック用 (黒2、白1)
マイクスタンド	高砂製作所	MF-18TM	5	中ストレート
	高砂製作所	MF-22TM	2	大ストレート
	高砂製作所	MF-30T	4	特大ストレート
	高砂製作所	MF-40T	2	特大ストレート
マルチケーブル	CANARE	8C30	1	8ch30m
		32C30M2	1	32ch30m
		32C50M2	1	32ch50m
		32B12MWF11	2	32chBOX