

# 熊本県立劇場 音響設備一覧表

(別紙)

## コンサートホール

No.	設備名称	メーカー	型番	数量	備考	
1	音響調整卓				音響調整室	
	1	音響調整卓	YAMAHA	M7CL 32CH	1台	
	2	モニタースピーカーA	JBL	4312	2台	
	3	モニタースピーカーB	Urei	model 809A	2台	
	4	無停電電源装置	OMRON	BN150R	1台	
2	周辺機器架				音響調整室	
	1	CD-R	TASCAM	CD-RW901SL	2台	
	2	CDプレーヤー	TASCAM	CD-500B	1台	
	3	MDレコーダー	TASCAM	MD-350	1台	
	4	カセットデッキ	TASCAM	122MKⅢ	3台	
	5	CFレコーダー	TASCAM	HD-R1	1台	
	6	チャイム用再生装置	Roland	AR-2000	1台	
	7	エアモニタマイク	SONY	C-38B	2台	
	8	オーディオアナライザー	KLARKTEKNIK	DN-60	1台	
3	電力増幅架(調整室)				音響調整室	
	1	パワーアンプ	RAMSA	WP-9110	4台	
	2	パワーアンプ	RAMSA	WP-H240	1台	
	3	AVCユニット	Lyntec	C3	1台	
	4	コンプレッサ/リミッタ	dbx	166	1台	運営系用
4	制御電源部				1台	
	Panasonic WU-L65					
4	入力パッチ架				音響調整室	
	1	ライン分配器	AB	DA2148a	2台	
5	制御電源部				1台	
	Panasonic WU-L65					
	電力増幅架				アンプ室	
	1	スピーカープロセッサー	TOA	DP-0206	2台	
	2	パワーアンプ	RAMSA	WP-9220	6台	
6	パワーアンプ				4台	
	RAMSA WP-9440					
	電源制御部				2台	
	20A×4					
	プロセニアムスピーカー				1式	センターのみ
6	1	定指向性ホーン	TOA	LE-M64	1台	
	2	定指向性ホーン	TOA	LE-M94	2台	
	3	ドライバーユニット	TOA	HFD-260-8	3台	
	4	低域用エンクロージャー	TOA	SB-38W	1台	
	5	スピーカーユニット	TOA	HLS38UL-8	2台	
7	サイドスピーカー(カラム)				2式	LR
	1	定指向性ホーン	TOA	LE-M94	各2	
	2	ドライバーユニット	TOA	HFD-260-8	各2	
	3	低域用エンクロージャー	TOA	SB-38W	各1	
	4	スピーカーユニット	TOA	HLS38UL-8	各2	
8	固定はね返しスピーカー				2式	下手/上手
	1	定指向性ホーン	TOA	LE-M94	各1	
	2	ドライバーユニット	TOA	HFD-260-8	各1	
	3	低域用エンクロージャー	TOA	SB-30S	各1	
	4	スピーカーユニット	TOA	HLS30S2-8	各1	
9	ステージフロントスピーカー				TOA F-155GM	6台
10	運営系スピーカー					
	1	ホワイトスピーカー	Panasonic	WS-A85	4台	
11	ホワイト天井、楽屋				Panasonic WS-4630G	29台
11	エレベーターマイク装置				不二音響 OE-401MP	1式
12	電動3点吊マイク装置				高砂 MS 3PS	1式
13	電動一点吊マイク装置				—	4式

No.	設備名称	メーカー	型番	数量	備考	
14	難聴者機器架				音響調整室	
	1	体感振動発生装置 プロセッサ	BODYSONIC	P20H	1台	
	2	体感振動発生装置 リジェクタ	BODYSONIC	BPR-4	1台	
	3	体感振動発生装置 アンプ	BODYSONIC	M200A	6台	
	4	磁気ループ	RION	GH-6	1台	

## 演劇ホール

No.	設備名称	メーカー	型番	数量	備考	
1	音響調整卓				音響調整室	
	1	操作卓	YAMAHA	CS1D	1式	
	2	補助卓	Soundcraft	K1 16ch	1台	
	3	操作卓電源部	YAMAHA	PW1D	2台	
	4	無停電電源装置	OMRON	BN150R	1台	
	5	電源制御部	Panasonic	WU-L67	1台	
	6	モニタースピーカーA	GENELEC	1032A	2台	
	7	モニタースピーカーB	GENELEC	1030A	2台	
2	インターフェイス架				音響調整室	
	1	ADコンバーター	YAMAHA	AI8+(LMY2-ML×8)	3台	
	2	DAコンバーター1	YAMAHA	AO8+(LMY4-DA×8)	1台	
	3	DAコンバーター2	YAMAHA	AO8+(LMY4-DA×2)	1台	
	4	DDユニット	YAMAHA	DIO8+(MY8-AE×3)	1台	
	5	ワードクロックジェネレーター	MUTEC	SMART CLOCK	1台	
	6	ワードクロック分配器	MUTEC	DISTRIBUTOR	1台	
	7	無停電電源装置	OMRON	BN150R	1台	
	8	電源制御部	Panasonic	WU-L67	1台	
3	I/Oパッチ架				音響調整室	
	1	HAユニット	RAME	DMS22	1台	
	2	音声分配器	LA	DA82	4台	
	3	リミッター/コンプレッサー	dbx	166	3台	運営系用
	4	電源制御部	Panasonic	WU-L67	1台	
4	周辺機器架				音響調整室	
	1	CD-R	TASCAM	CD-RW901SL	2台	
	2	CDプレーヤー	TASCAM	CD-500B	1台	
	3	MDレコーダー	TASCAM	MD-350	1台	
	4	カセットデッキ	TASCAM	122MKⅢ	3台	
	5	CFレコーダー	TASCAM	HD-R1	1台	
	6	チャイム用再生装置	Roland	AR-2000	1台	
	7	エアモニタマイク	audiotechnica	AT4051a+4900a	2台	
	8	オーディオアナライザー	KLARKTEKNIK	DN6000	1台	
5	DSP架				音響調整室	
	1	DSPエンジン	YAMAHA	DSP1D-EX	2台	
	2	ワードクロック分配器	MUTEC	DISTRIBUTOR	1台	
	3	無停電電源装置	OMRON	BN150R	1台	
	4	電源制御部	Panasonic	WU-L67	1台	
6	パワーアンプ架					
	1	スピーカープロセッサ	TOA	DP-0206	3台	アンプ室
	2	パワーアンプ	CROWN	CTs 2000	7台	アンプ室
	3	パワーアンプ	CROWN	CTs 600	11台	アンプ室
	4	パワーアンプ	CROWN	CTs 4200	4台	音響調整室
	5	パワーアンプ(運営系)	YAMAHA	XH150	2台	音響調整室
	6	ペーシングアンプ	Panasonic	WA-H60/WU-Z05	1台	音響調整室
	7	電源制御部	Panasonic	WU-L67	8台	音響調整室/アンプ室
7	出力メーターパネル				1台	音響調整室

No.	設備名称	メーカー	型番	数量	備考
8	舞台袖 出力メーター架				
	1	舞台袖 出力メーターパネル		1台	
	2	カセットデッキ	Marantz	PMD510	2台
9	プロセニアムスピーカー				
	1	遠距離スピーカー	JBL	AM4315/95	各1
	2	近距離スピーカー	JBL	AM4200/95	各1
10	サイドスピーカー(カラム)				
	1	遠距離スピーカー	JBL	AM4315/95	各1
	2	サブウーファー	JBL	ASB4128	各1
11	ウォールスピーカー	JBL	2152H	10個所	
12	シーリングスピーカー	JBL	2142H	6個所	
13	ステージフロントスピーカー	JBL	CONTROL25T	4個所	
14	運営系スピーカー				
	1	楽屋系	Panasonic	WS-6505A/6530	12個所
	2	トイレ	Panasonic	WS-5801	3個所
	3	リハーサル室	Panasonic	WS-6505A/6530	4個所
	4	ホワイエ	Panasonic	WS-6505A/6530	26個所
	5	ホワイエ高出力	JBL	CONTROL26CT	3個所
15	エレベーターマイク装置	不二音響	DHE-S1	1式	
16	電動3点吊マイク装置				
		高砂	MS03-3PD	1式	
17	難聴者機器架				
	1	体感振動発生装置 プロセッサー	BODYSONIC	P20H	1台
	2	体感振動発生装置 リジェクタ	BODYSONIC	BPR-4	1台
	3	体感振動発生装置 アンプ	BODYSONIC	M200A	5台
	4	磁気ループ	RION	GH-6	1台

### 大会議室

No.	設備名称	メーカー	型番	数量	備考
1	収納ラック				
	1	音響調整卓	Soundcraft	EPM8	1台
	2	CDプレーヤー	TASCAM	CD-160	1台
	3	カセットデッキ	MARANTZ	PMD510	1台
	4	マルチコライザー	Panasonic	WZ-DE45	3台
	5	パワーアンプ	Panasonic	WP-H122	2台
2	スピーカ				
	1	ステージ用		2台	
	2	客席シーリング	松下電器	WS-4630G	16台

### 演劇ホール・コンサートホール 移動用機材

No.	設備名称	メーカー	型番	数量	備考
1	1	音響調整卓	Soundcraft	K3 24ch,ST10ch	1台
	2	音響調整卓	YAMAHA	DM1000	1台
	3	CDプレーヤー	TASCAM	CD-500B	2台
	4	MDレコーダー	TASCAM	MD-350	2台
	5	カセットデッキ	SONY	TC-D5	4台